


Instrucciones de montaje

Assembly instructions

2653/080



ES IMPORTANTE! GUARDAR PARA FUTURAS CONSULTAS. LEER ATENTAMENTE.

ADVERTENCIA: TENGA EN CUENTA LOS RIESGOS DERIVADOS DE LA PRESENCIA DE FUEGO U OTRAS FUENTES DE CALOR INTENSO EN LAS PROXIMIDADES DEL PRODUCTO. NO UTILICE EL PRODUCTO SI CUALQUIERA DE SUS COMPONENTES ESTÁ ROTO, DETERIORADO O FALTA. UTILIZAR SOLAMENTE PIEZAS DE REPUESTO APROBADAS POR EL FABRICANTE. NO SITUÉ EL PRODUCTO CERCA DE UNA VENTANA, YA QUE PUEDE SERVIR COMO ESCALÓN AL NIÑO Y CAUSAR SU CAÍDA POR LA VENTANA. NO SITUÉ EL PRODUCTO CERCA DE UNA VENTANA, DONDE LOS CORDONES DE LAS CORTINAS O PERSIANAS PUEDAN ESTRANGULAR A UN NIÑO. TODOS LOS DISPOSITIVOS DE MONTAJE DEBEN ESTAR SIEMPRE AJUSTADOS, DEBERÁN REVISARSE PERIÓDICAMENTE Y REAJUSTARE SI ES NECESARIO. VIGILE A LOS NIÑOS Y EVITE QUE PUEDAN SUBIRSE AL MUEBLE O SE CUELGUEN DE CAJONES, PUERTAS Y ESTANTES

CUIDADOS MOBILIARIO
CUIDADOS MADERA
INTERIOR

LA MADERA ES UN MATERIAL EN CONTINUO PROCESO DE CAMBIO, EL COLOR, ACABADO Y APARIENCIA PUEDEN IR VARIANDO CON LOS AÑOS. PROTEJA EL MUEBLE DE LA EXPOSICIÓN DIRECTA AL SOL Y LOS CAMBIOS BRUSCOS DE TEMPERATURA Y HUMEDAD. PARA LA LIMPIEZA DIARIA USE UN PAÑO HÚMEDO Y SEQUE INMEDIATAMENTE CON UN PAÑO SECO.

PT IMPORTANTE GUARDAR PARA FUTURAS CONSULTAS. LER ATENTAMENTE.

ADVERTÊNCIA! TER EM ATENÇÃO OS RISCOS DECORRENTES DA PRESENÇA DE FOGO OU DE OUTRAS FONTES DE CALOR INTENSO NAS PROXIMIDADES DO PRODUTO. NÃO UTILIZAR O PRODUTO SE ALGUM DOS SEUS COMPONENTES ESTIVER PARTIDO, DANIFICADO OU EM FALTA. UTILIZAR APENAS PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO APROVADAS PELO FABRICANTE. NÃO COLOCAR O PRODUTO PERTO DE UMA JANELA, POIS PODE SERVIR DE DEGRAU PARA A CRIANÇA E FAZER COM QUE ELA CAIA DA JANELA. NÃO COLOCAR ESTE PRODUTO NAS PROXIMIDADES DE UMA JANELA ONDE OS CORDÕES DAS CORTINAS OU DAS PERSIANAS POSSAM ESTRANGULAR UMA CRIANÇA. TODOS OS DISPOSITIVOS DE FIXAÇÃO TÊM DE ESTAR SEMPRE APERTADOS, SER CONTROLADOS PERIODICAMENTE E REAJUSTADOS, SE NECESSÁRIO. MANTENHA AS CRIANÇAS SOB VIGILÂNCIA E EVITE QUE SUBAM PARA CIMA DOS MÓVEIS OU SE PENDUREM EM GAVETAS, PORTAS E PRATELEIRAS

CUIDADOS COM OS MÓVEIS
CUIDADOS COM A MADEIRA
INTERIOR

A MADEIRA É UM MATERIAL QUE SE ENCONTRA NUM PROCESSO CONTÍNUO DE MUDANÇA; A SUA COR, ACABAMENTO E ASPETO PODEM VARIAR COM O PASSAR DOS ANOS. PROTEGER O MÓVEL DA LUZ SOLAR DIRETA E DAS MUDANÇAS BRUSCAS DE TEMPERATURA E HUMIDADE. PARA A LIMPEZA DIÁRIA, UTILIZAR UM PANO HÚMIDO E SECAR IMEDIATAMENTE COM UM PANO SECO.

EN IMPORTANT! READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

WARNING! BE AWARE OF THE RISKS ARISING FROM THE PRESENCE OF FIRE OR OTHER SOURCES OF INTENSE HEAT IN THE VICINITY OF THE PRODUCT. DO NOT USE THE PRODUCT IF ANY OF ITS COMPONENTS ARE BROKEN, DAMAGED OR MISSING. ONLY USE SPARE PARTS APPROVED BY THE MANUFACTURER. DO NOT PLACE THE PRODUCT NEAR A WINDOW, AS IT MAY SERVE AS A STEP FOR THE CHILD AND CAUSE THEM TO FALL OUT OF THE WINDOW. DO NOT PLACE THE PRODUCT NEAR A WINDOW, WHERE THE CORDS OF CURTAINS OR BLINDS CAN STRANGLE A CHILD. ALL MOUNTING DEVICES MUST ALWAYS BE TIGHTENED, CHECKED PERIODICALLY AND READJUSTED IF REQUIRED. KEEP AN EYE ON CHILDREN AND PREVENT THEM FROM CLIMBING ON FURNITURE OR HANGING ON DRAWERS, DOORS AND SHELVES

FURNITURE CARE
WOOD CARE
INDOOR

WOOD IS A MATERIAL THAT IS IN AN ONGOING PROCESS OF CHANGE; ITS COLOUR, FINISH AND APPEARANCE CAN VARY OVER THE YEARS. PROTECT THE FURNITURE FROM DIRECT SUNLIGHT AND SUDDEN CHANGES IN TEMPERATURE AND HUMIDITY. FOR DAILY CLEANING USE A DAMP CLOTH AND DRY IMMEDIATELY WITH A DRY CLOTH.

FR ATTENTION · GARDER POUR CONSULTER AU FUTUR.

PRÉCAUTION D'EMPLOI! FAITES ATTENTION AUX RISQUES LIÉS À LA PRÉSENCE DE FEU OU D'AUTRES SOURCES INTENSES DE CHALEUR À PROXIMITÉ DU PRODUIT. N'UTILISEZ PAS LE PRODUIT SI L'UN DE SES COMPOSANTS EST CASSÉ, ENDOMMAGÉ OU MANQUANT. UTILISEZ UNIQUEMENT DES PIÈCES DE RECHANGE APPRouvÉES PAR LE FABRICANT. NE PLACEZ PAS LE PRODUIT PRÈS D'UNE FENÊTRE, UN ENFANT POURRAIT L'UTILISER COMME MARCHEPIED ET TOMBER PAR LA FENÊTRE. NE PLACEZ PAS LE PRODUIT PRÈS DE RIDEAUX OU DE STORES DONT LES CORDONS POURRAIENT ÉTRANGLER UN ENFANT. TOUS LES DISPOSITIFS DE FIXATION DOIVENT TOUJOURS ÊTRE SERRÉS, ILS DOIVENT ÊTRE VÉRIFIÉS RÉGULIÈREMENT ET RESSERRÉS SI NÉCESSAIRE. SURVEILLEZ LES ENFANTS ET EMPÊCHEZ-LES DE GRIMPER SUR LE MEUBLE OU DE S'ACCROCHER AUX TIROIRS, AUX PORTES ET AUX ÉTAGÈRES.

ENTRETIEN MOBILIER
ENTRETIEN BOIS
INTÉRIEUR

LE BOIS EST UN MATÉRIAU QUI ÉVOLUE EN PERMANENCE. SA COULEUR, SA FINITION ET SON ASPECT PEUVENT VARIER AU FIL DES ANS. ÉVITEZ QUE LE MEUBLE NE SOIT EXPOSÉ DIRECTEMENT À LA LUMIÈRE DU SOLEIL ET AUX CHANGEMENTS BRUSQUES DE TEMPÉRATURE ET D'HUMIDITÉ. POUR SON ENTRETIEN QUOTIDIEN, UTILISEZ UN CHIFFON HUMIDE ET SÉCHEZ-LE IMMÉDIATEMENT AVEC UN CHIFFON SEC.

NL BELANGRIJK · BEWAREN VOOR TOEKOMSTIGE REFERENTIE. AANDACHTIG DOORLEZEN.

WAARSCHUWING! HOUD REKENING MET DE RISICO'S DIE VOORTVLOEIEN UIT DE AANWEZIGHEID VAN VUUR OF ANDERE BRONNEN VAN INTENSE HITTE IN DE BUURT VAN HET PRODUCT. GEBRUIK HET PRODUCT NIET ALS ER ONDERDELEN KAPOT OF BESCHADIGD ZIJN OF ONTBREKEN. GEBRUIK ALLEEN DOOR DE FABRIKANT GOEDGEKEURDE RESERVEONDERDELEN.

PLAATS HET PRODUCT NIET IN DE BUURT VAN EEN RAAM, WANT HET KAN DIENEN ALS OPSTAPJE VOOR HET KIND EN ERTOE LEIDEN DAT HET UIT HET RAAM VALT. PLAATS HET PRODUCT NIET IN DE BUURT VAN EEN RAAM, WAAR HET KIND GEWURGD KAN WORDEN DOOR DE KOORDEN VAN GORDIJNEN OF JALOEZIEËN. ALLE BEVESTIGINGSMIDDELEN MOETEN ALTIJD GOED WORDEN VASTGEDRAAID, REGELMATIG WORDEN GECONTROLEERD EN INDIEN NODIG WORDEN BIJGESTELD. HOUD KINDEREN IN DE GATEN EN VOORKOM DAT ZE OP MEUBELS KLIMMEN OF AAN LADEN, DEUREN EN PLANKEN HANGEN.

MEUBELONDERHOUD
HOUTVERZORGING
BINNEN

HOUT IS EEN MATERIAAL DAT VOORTDUREND VERANDERT; DE KLEUR, AFWERKING EN HET UITERLIJK KUNNEN IN DE LOOP DER JAREN VARIËREN. BESCHERM DE MEUBELS TEGEN DIRECT ZONLICHT EN PLOTSELINGE VERANDERINGEN IN TEMPERATUUR EN VOCHTIGHEID. GEBRUIK VOOR DAGELIJKSE REINIGING EEN VOCHTIGE DOEK EN DROOG ONMIDDELLIJK AF MET EEN DROGE DOEK.

IT IMPORTANTE · LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONE. TENERE PER FUTURE CONSULTACIONE.

AVVERTENZE! TENERE PRESENTE I RISCHI DERIVANTI DALLA PRESENZA DI FUOCO O DI ALTRE FONTI DI CALORE INTENSO NELLE VICINANZE DEL PRODOTTO. NON UTILIZZARE IL PRODOTTO SE UNO DEI SUOI COMPONENTI È ROTTO, DANNEGGIATO O MANCANTE. UTILIZZARE SOLO PEZZI DI RICAMBIO APPROVATI DAL PRODUTTORE. NON COLLOCARE IL PRODOTTO VICINO A UNA FINESTRA, POICHÉ IL BAMBINO LO POTREBBE USARE COME GRADINO E POTREBBE CADERE DALLA FINESTRA. NON COLLOCARE IL PRODOTTO VICINO A UNA FINESTRA LE CUI CORDE DELLE TENDE O DELLA PERSIANA POTREBBERO STRANGOLARE UN BAMBINO. TUTTI I DISPOSITIVI DI MONTAGGIO DEVONO ESSERE SEMPRE SERRATI, CONTROLLATI PERIODICAMENTE E REGOLATI SE NECESSARIO. SORVEGLIARE I BAMBINI E IMPEDIRE CHE SI ARRAMPICHINO SUL MOBILE O CHE SI APPENDANO A CASSETTI, ANTE E RIPIANI.

CURA DELL'ARREDO
CURA DEL LEGNO
INTERNO

IL LEGNO È UN MATERIALE IN COSTANTE CAMBIAMENTO. PER QUESTO MOTIVO IL COLORE, LA FINITURA E L'ASPETTO POSSONO VARIARE NEL CORSO DEGLI ANNI. PROTEGGERE I MOBILI DALLA LUCE SOLARE DIRETTA E DAGLI SBALZI DI TEMPERATURA E UMITÀ. PER LA PULIZIA QUOTIDIANA, UTILIZZARE UN PANNO UMIDO E ASCIUGARE IMMEDIATAMENTE CON UN PANNO ASCIUTTO.

DE WICHTIG · FÜR EVENTUELLE FRAGEN IN DER ZUKUNFT AUFBEWAHREN. AUFMERKSAM LESEN.

WARNUNG! SEIEN SIE SICH DER RISIKEN BEWUSST, DIE SICH AUS DEM VORHANDENSEIN VON FEUER ODER ANDEREN QUELLEN STARKER HITZE IN DER NÄHE DES PRODUKTS ERGEBEN. BENUTZEN SIE DAS PRODUKT NICHT, WENN EINES SEINER TEILE DEFEKT ODER BESCHÄDIGT IST ODER FEHLT. VERWENDEN SIE NUR DIE VOM HERSTELLER ZUGELASSENEN ERSATZTEILE. STELLEN SIE DAS PRODUKT NICHT IN DER NÄHE EINES FENSTERS AUF, DA ES ALS TRITTBRETT FÜR DAS KIND DIENEN UND ES AUS DEM FENSTER FALLEN KÖNNTE. DAS PRODUKT NICHT IN DER NÄHE EINES FENSTERS AUFSTELLEN, DA SCHNÜRE VON JALOUSIEN ODER GARDINEN EINE POTENZIELLE STRANGULIERUNGSGEFAHR FÜR DAS KIND DARSTELLEN. ALLE BEFESTIGUNGSVORRICHTUNGEN MÜSSEN STETS FEST ANGEZOGEN, REGELMÄSSIG ÜBERPRÜFT UND GEGEBENENFALLS NACHGESTELLT WERDEN. BEHALTEN SIE KINDER IM AUGE UND VERHINDERN SIE, DASS SIE AUF DEN SCHRANK KLETTERN ODER SICH AN SCHUBLADEN, TÜREN UND REGALEN HÄNGEN.

MÖBELPFLEGE
HOLZPFLEGE
INNEN

HOLZ IST EIN MATERIAL, DAS SICH STETIG VERÄNDERT. SEINE FARBE, BESCHAFFENHEIT UND AUSSEHEN KÖNNEN SICH MIT DEN JAHREN ÄNDERN. SCHÜTZEN SIE DIE MÖBEL VOR DIREKTER SONNENEINSTRAHLUNG UND PLÖTZLICHEN TEMPERATUR- UND FEUCHTIGKEITSSCHWANKUNGEN. FÜR DIE TÄGLICHE REINIGUNG EIN FEUCHTES TUCH VERWENDEN UND SOFORT MIT EINEM TROCKENEN TUCH ABTROCKNEN.

ΕΛ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ · ΝΑ ΦΥΛΑΣΣ ΕΤΑΙ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦ ΟΡΑ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΥΠΟΨΗ ΣΑΣ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΟ ΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΦΩΤΙΑΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΠΗΓΩΝ ΉΝΤΟΝΗΣ Θ ΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ.

ΝΑ ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΑΝ ΚΑΠΟΙΟ ΑΠΟ ΤΑ ΕΞΑΡΤ ΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΠΑΣΜΕΝΟ, ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟ Ή ΛΕΙΠΕΙ. ΝΑ ΧΡΗΣΙ ΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΜΟΝΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕ ΥΑΣΤΗ. ΝΑ ΜΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΠΑΡΑΘΥΡΟ, ΚΑ ΘΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΕΥΣΕΙ ΩΣ ΣΚΑΛΟΠΑΤΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡ ΟΚΑΛΕΣΕΙ ΤΗΝ ΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ. ΝΑ ΜΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΕ ΙΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΟΠΟΥ ΤΑ ΚΟΡΔΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΑ Ρ ΟΛΑ Ή ΤΙΣ ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΝΙΘΟΥΝ ΉΝΑ ΠΑΙΔΙ.

ΟΛΑ ΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΑ ΣΦΙΓΜ ΕΝΑ, ΝΑ ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΚΑΙ ΝΑ ΡΥΘΜΙΖΟΝΤΑΙ ΕΚ ΝΕΟΥ ΕΑΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ. ΝΑ ΕΠΙΒΛΕΠΕΤΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΤΟΥΣ ΕΠΙΤΡ

ΕΠΕΤΕ ΝΑ ΣΚΑΡΦΑΛΩΝΟΥΝ ΣΤΟ ΕΠΙΠΛΟ Ή ΝΑ ΚΡΕΜΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΣΥΡ ΤΑΡΙΑ, ΠΟΡΤΕΣ ΚΑΙ ΡΑΦΙΑ.

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΕΠΙΠΛΩΝ
ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΞΥΛΟΥ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

ΤΟ ΞΥΛΟ ΕΙΝΑΙ ΉΝΑ ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΕΧΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΛ ΛΑΓΗΣ: ΧΡΩΜΑ, ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΕΤΑΒ ΑΛΛΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΔΟ ΤΩΝ ΕΤΩΝ. ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΤΕ ΤΟ ΕΠΙΠΛΟ Α ΠΟ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΉΛΙΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΠΟΤΟΜΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΘΕ ΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΡΑΣΙΑΣ. ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ, ΧΡΗΣ ΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΉΝΑ ΥΓΡΟ ΠΑΝΙ ΚΑΙ ΣΤΕΓΝΩΣΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕΤΑ ΜΕ ΉΝΑ ΣΤΕΓΝΟ ΠΑΝΙ.

TR ÖNEMLİ · İLERİDE BAŞVURMAK ÜZERE SAKLAYINIZ. DİKKATLİCE OKUYUNUZ

UYARI. ATEŞTEN VEYA ÜRÜNÜN ETRAFINDAKİ DİĞER YÜKSEK ISI KAYNAKLARINDAN DOĞABİLECEK RİSKLERE KARŞI DİKKATLİ OLUN. ÜRÜNÜN PARÇALARINDAN HERHANGİ BİRİ KIRIK, HASARLI VEYA KAYIPSA ÜRÜNÜ KULLANMAYIN. YALNIZCA ÜRETİCİ ONAYLI YEDEK PARÇALAR KULLANIN. ÇOCUKLAR ÜZERİNE ÇIKIP PENCEREDEN AŞAĞI DÜŞEBİLECEĞİ İÇİN ÜRÜNÜ PENCERELERİN YAKININA KOYMAYIN. JALUZI VE PERDE İPLERİ ÇOCUKLARI BOĞABİLECEĞİ İÇİN ÜRÜNÜ PENCERELERİN YAKININA KOYMAYIN. TÜM SABİTLEME PARÇALARI HER ZAMAN SIKILI OLMALI, DÜZENLİ OLARAK KONTROL EDİLMELİ VE GEREKİRSE TEKRAR SIKILMALIDIR. ÇOCUKLARA DİKKAT EDİN VE MOBİLYALARA TIRMANMALARINI VEYA ÇEKMECELERE, KAPAKLARA VE RAFLARA ASILMALARINI ENGELLEYİN.

MOBİLYA BAKIMI
AHSAP BAKIMI
İÇ MEKAN

AHSAP SÜREKLİ DEĞİŞİM İÇİNDE OLAN BİR MALZEMEDİR. RENGİ, DOKUSU VE GÖRÜNÜMÜ YILLAR GEÇTİKÇE DEĞİŞEBİLİR. MOBİLYAYI DOĞRUDAN GÜNEŞ IŞIĞINDAN VE ANI SICAKLIK VE NEM DEĞİŞİKLİKLERİNDEN KORUYUN. GÜNLÜK TEMİZLİK İÇİN NEMLİ BİR BEZ KULLANIP SILDİĞINIZ YÜZEYİ HEMEN KURU BİR BEZLE KURULAYIN

PL WAŻNE · PROSIMY ZACHOWAĆ DO PÓZNIEJSZEGO WGLĄDU. PROSIMY UWAGNIE PRZECZYTAĆ.

OSTRZEŻENIE! NALEŻY PAMIĘTAĆ O ZAGROŻENIU WYNIKAJĄCYM Z OBECNOŚCI PRODUKTU W POBLIŻU OTWARTEGO OGNIĄ LUB INNYCH ŹRÓDEŁ INTENSYWNEGO CIEPŁA. NIE NALEŻY UŻYWAĆ PRODUKTU, JEŚLI KTÓRYKOLWIEK Z JEGO ELEMENTÓW JEST ZEPSUTY LUB USZKODZONY ALBO GDY BRAKUJE JAKIEGOŚ ELEMENTU. NALEŻY UŻYWAĆ WYŁĄCZNIE CZĘŚCI ZAMIENNYCH ZATWIERDZONYCH PRZEZ PRODUCENTA. NIE NALEŻY UMIESZCZAĆ PRODUKTU W POBLIŻU OKNA, GDYŻ MÓGŁBY POSŁUŻYĆ DZIECKU ZA STOPIEŃ I DOPROWADZIĆ DO JEGO WYPADNIĘCIA. NIGDY NIE NALEŻY UMIESZCZAĆ PRODUKTU W POBLIŻU OKNA, GDZIE DZIECKO MOGŁOBY SIĘ ZAPŁAĆAĆ W SZNURKI ZASŁON LUB ŻALUZJI I UDUSIĆ. WSZYSTKIE ELEMENTY MOCUJĄCE NALEŻY ZAWSZE DOBRZE DOKRĘCIĆ, OKRESOWO SPRAWDZAĆ ICH STAN, A W RAZIE POTRZEBY PONOWNIE DOKRĘCIĆ LUB WYREGULOWAĆ. NALEŻY UWAGAĆ NA BEZPIECZEŃSTWO DZIECI I NIE POZWALAĆ IM SIĘ WSPINAĆ NA MEBLE ANI WIESZAĆ NA SZUFLADACH, DRZWIACH CZY PÓŁKACH.

PIELĘGNACJA MEBLI
PIELĘGNACJA DREWNA
WEWNĄTRZ

DREWNO TO MATERIAŁ PODLEGAJĄCY CIĄGŁEMU PROCESOWI ZMIAN; JEGO KOLOR, WYKOŃCZENIE I WYGŁĄD MOGĄ SIĘ ZMIENIAĆ Z UPŁYWEM LAT. MEBLE NALEŻY CHRONIĆ PRZED BEZPOŚREDNIM DZIAŁANIEM PROMIENI SŁONECZNYCH ORAZ NAGŁYMI ZMIANAMI TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI. DO CODZIENNEGO CZYSZCZENIA NALEŻY UŻYWAĆ WILGOTNEJ ŚCIERECZKI I NIEZWŁOCZNIE WYCIERAĆ SUCHĄ ŚCIERECZKĄ.

RO IMPORTANT · A SE PĂSTRA PENTRU CONSULTĂRI VIITOARE. A SE CITI CU ATENȚIE.

ATENȚIE! LUAȚI ÎN CONSIDERARE RISURILE CARE DECURG DIN PREZENȚA FOCULUI SAU A ALTOR SURSE DE CĂLDURĂ INTENSĂ ÎN APROPIEREA PRODUSULUI. NU UTILIZAȚI PRODUSUL DACĂ ORICARE DINTRE COMPONENTELE SALE ESTE RUPTĂ, DETERIORATĂ SAU LIPSEȘTE. UTILIZAȚI NUMAI PIESE DE SCHIMB APROBATE DE PRODUCĂTOR. NU AȘEZAȚI PRODUSUL LÂNGĂ O FEREASTRĂ, DEOARECE POATE SERVI DREPT TREAPTĂ PENTRU COPIL ȘI POATE CAUZA CĂDEREA ACESTUIA DE LA FEREASTRĂ. NU AȘEZAȚI PRODUSUL ÎN APROPIEREA UNEI FERESTRE, UNDE UN COPIL SE POATE STRANGULA CU ȘNURURILE DRAPERIILOR SAU JALUZELELOR. TOATE DISPOZITIVELE DE MONTARE TREBUIE SĂ FIE ÎNTOTDEAUNA STRÂNSE, VERIFICATE PERIODIC ȘI REAJUSTATE DACĂ ESTE NECESAR. SUPRAVEGHEAȚI COPIII ȘI NU ÎI LĂSAȚI SĂ SE URCE PE CORPUL DE MOBILIER SAU SĂ ATĂRNE DE SERTARE, UȘI ȘI RAFTURI

ÎNGRIJIREA MOBILIERULUI

ÎNGRIJIREA LEMNULUI

INTERIOR

LEMNUL ESTE UN MATERIAL AFLAT ÎNTR-UN PROCES PERMANENT DE SCHIMBARE; CULOAREA, FINISAJUL ȘI ASPECTUL SĂU POT VARIA DE-A LUNGUL ANILOR. PROTEJAȚI MOBILIERUL DE LUMINA DIRECTĂ A SOARELUI ȘI DE SCHIMBĂRILE BRUȘTE DE TEMPERATURĂ ȘI UMIDITATE. PENTRU CURĂȚAREA ZILNICĂ FOLOȘIȚI O LAVETĂ UMEDĂ ȘI USCAȚI IMEDIAT CU O LAVETĂ USCATĂ.

DA VIGTIGT · OPBEVARES TIL EVENTUEL SENERE BRUG. BØR LÆSES GRUNDIGT IGENNEM

ADVARSEL. VÆR OPMÆRKSOM PÅ DE RISICI, DER OPSTÅR VED ÅBEN ILD OG ANDRE INTENSE VARMEKILDER I NÆRHEDEN AF PRODUKTET. BRUG IKKE PRODUKTET, HVIS NOGEN AF DETS KOMPONENTER ER ØDELAGTE, BESKADIGEDE ELLER MANGLER. BRUG KUN RESERVEDELE, DER ER GODKENDT AF FABRIKANTEN. PLACER IKKE PRODUKTET I NÆRHEDEN AF ET VINDUE, DA DET KAN FUNGERE SOM ET TRIN FOR BARNET OG FÅ DEM TIL AT FALDE UD AF VINDUET. ANBRING IKKE DETTE PRODUKT I NÆRHEDEN AF ET VINDUE, HVOR SNORE FRA PERSIENNER ELLER GARDINER KAN STRANGULERE ET BARN. ALLE MONTERINGSVÆRKTØJ SKAL ALTID STRAMMES, KONTROLLERES REGELMÆSSIGT OG EFTERJUSTERES OM NØDVENDIGT. HOLD ØJE MED BØRN, OG FORHINDR DEM I AT KLATRE OP PÅ ENHEDEN ELLER HÆNGE I SKUFFER, LÅGER OG HYLDER. MØBLER PLEJE

TRÆPLEJE

INDENDØRS

TRÆ ER ET MATERIALE, SOM FORANDRER SIG LØBENDE. TRÆETS FARVE, FINISH OG UDSEENDE KAN ÆNDRE SIG MED ÅRENE. BESKYT MØBLET MOD DIREKTE SOLLYS OG PLUDSELIGE ÆNDRINGER I TEMPERATUR OG LUFTFUGTIGHED. BRUG EN FUGTIG KLUD TIL DEN DAGLIGE RENGØRING, OG TØR STRAKS EFTER MED EN TØR KLUD.

ZH 重要事项：保留以备将来参考，请仔细阅读。

警告 请注意产品附近是否有明火和其他强热源造成的安全隐患。如产品有任何部件破损、损坏或丢失，请勿使用。仅限使用制造商认可的备件。请勿将本产品放在窗边，因为儿童可能会进行攀爬，进而跌出窗外。请勿将本产品放在窗边，因为百叶窗或窗帘拉绳可能会勒死儿童。所有装配元件须始终拧紧，定期检查，必要时重新调整。小心注意儿童，以防他们爬上家具或吊在抽屉、门和架子上。

家具保养

木材保养

室内

木材是一种会不断变化的材料，其颜色、饰面和外观都会随着时间的推移而产生变化。保护家具免受阳光直射和温度与湿度的突然变化。使用湿布进行日常清洁，并立即用干布擦干。

JA 重要：必要時のために保管

しておいてください。

警告 本製品の近くに、火気やその他の強い熱源があると危険ですので、ご注意ください。 本製品の部品に破損、劣化または欠損している場合、本製品をご利用にならないでください。メーカーが承認した交換部品のみをご利用ください。お子様の踏台となり、窓から転落する危険性があるため、本製品を窓の近くに置かないでください。 カーテンやブラインドの紐がお子様の首を絞める危険性があるため、本製品を窓の近くに置かないでください。 取付器具は全て必ず締めて、定期的に確認し、必要であれば再調整してください。 お子様から目を離さず、家具によじ登ったり、引き出しや扉、棚にぶら下がったりしないようにしてください。

家具のお手入れ

木材のお手入れ

屋内

木材は変化し続ける素材であり、年月の経過とともにその色合いや仕上がり、風合いの変化を楽しめます。 家具を直射日光、温度や湿度の急激な変化から保護してください。毎日の清掃では濡れた布を使い、すぐに乾いた布で拭き取ってください。

KO 중요사항 : 만일의 경우를 대비해 영수증을 꼭 보관하십시오 .

경고 화기 또는 강한 열원의 위험 요소가 제품 주변에 있지 않은지 주의하십시오. 부품이 파손, 손상되었거나 없는 경우에는 제품을 사용하지 마십시오. 제조사에서 승인한 예비 부품만 사용하십시오. 제품을 창문 근처에 두지 마십시오. 아이가 제품을 딛고 창문 밖으로 떨어질 수 있습니다. 커튼 끈이나 블라인드 줄은 아이에게 목 졸림 위험이 있을 수 있으니 창문 근처에 제품을 두지 마십시오. 모든 조립 부품이 항상 조여져 있는지 주기적으로 점검하고 필요한 경우 다시 조정해야 합니다. 아이가 가구에 올라가거나 서랍, 문, 선반에 매달리지 못하게 지도하십시오.

가구 관리

원목 관리

실내

목재는 계속 변화하는 소재로 색상, 마감 및 외관이 시간이 지날수록 변할 수 있습니다. 가구가 직사광선 및 급격한 온도와 습도 변화에 노출되지 않도록 합니다. 평소에 닦을 때는 젖은 천으로 닦고 마른 천으로 즉시 물기를 제거합니다.

SV OBS! SPARA INSTRUKTIONERNA FÖR EVENTUELL FRAMTIDA ANVÄNDNING. LÄS INSTRUKTIONERNA NOGGRANT

VARNING! VAR MEDVETEN OM RISKERNA MED ÖPPNA LÅGOR ELLER ANDRA STARKA VÄRMEKÄLLOR I NÄRHETEN AV PRODUKTEN. ANVÄND INTE PRODUKTEN OM NÅGRA AV DELARNA ÄR TRASIGA, SKADADE ELLER SAKNAS. ANVÄND ENDAST RESERVDELAR SOM ÄR GODKÄNDA AV TILLVERKAREN. PLACERA INTE PRODUKTEN I NÄRHETEN AV ETT FÖNSTER EFTERSOM BARNET KAN ANVÄNDA DEN SOM ETT TRAPPSTEG OCH RAMLA UT. PLACERA INTE PRODUKTEN NÄRA ETT FÖNSTER DÄR PERSIENN- ELLER GARDINSNÖREN KAN STRYPA BARNET. MONTERINGSANORDNINGARNA SKA ALLTID VARA KORREKT ÅTDRAGNA OCH MÅSTE KONTROLLERAS REGELBUNDET OCH VID BEHOV JUSTERAS OM. HÅLL ETT ÖGA PÅ BARNEN OCH LÅT DEM INTE KLÄTTTRA PÅ MÖBLERNA ELLER HÄNGA I LÅDOR, DÖRRAR ELLER HYLLOR.

MÖBELSKÖTSEL

TRÄSKÖTSEL

INOMHUS

TRÄ ÄR ETT MATERIAL SOM UNDERGÅR EN STÄNDIG FÖRÄNDRINGSPROCESS, DÄRFÖR KAN DESS FÄRG, YTA OCH UTSEENDE ÄNDRA SIG MED TIDEN. SKYDDA MÖBLERNA FRÅN DIREKT SOLLJUS OCH PLÖTSLIGA TEMPERATUR- OCH FUKTIGHETS FÖRÄNDRINGAR. ANVÄND EN FUKTIG TRASA FÖR DAGLIG RENGÖRING OCH TORKA OMEDELBART MED EN TORR TRASA.

HR VAŽNO · ČUVATI ZA BUDUĆU UPORABU.

PAŽLJIVO PROČITATI

UPOZORENJE! IMAJTE NA UMU MOGUĆE OPASNOSTI KOJE PROIZLAZE IZ PRISUTNOSTI VATRE ILI DRUGIH IZVORA JAKE TOPLINE U BLIZINI PROIZVODA. NE UPOTREBLJAVAJTE PROIZVOD AKO JE BILO KOJA OD NJEGOVIH KOMPONENTI SLOMLJENA, OŠTEĆENA ILI NEDOSTAJE. UPOTREBLJAVAJTE SAMO REZERVNE DIJELOVE KOJE JE ODOBRILO PROIZVOĐAČ. NE STAVLJAJTE PROIZVOD BLIZU PROZORA JER MOŽE POSLUŽITI KAO STEPENICA ZA DIJETE I DOVESTI DO PADA DIJETETA KROZ PROZOR. NE STAVLJAJTE PROIZVOD BLIZU PROZORA S KONOPCIMA ZA ZAVJESE ILI ŽALUZINE KOJIMA BI SE DIJETE MOGLLO UGUŠITI. SVI UREĐAJI ZA MONTAŽU UVJEK SE MORAJU UČVRSTITI, POVREMENO PROVJERAVATI I PO POTREBI PONOVO NO PODESITI. PRIPAZITE NA DJECU I SPRIJEČITE IH DA SE PENJU NA NAMJEŠTAJ ILI VJEŠAJU NA LADICE, VRATA I POLICE. ODRŽAVANJE NAMJEŠTAJA ODRŽAVANJE DRVA U ZATVORENOM DRVO JE PRIRODNI MATERIJAL KOJI SE NEPRESTANO MIJENJA; NJEGOVA BOJA, POVRŠINA I IZGLED MOGU SE MIJENJATI TIJEKOM GODINA. ZAŠTITITE NAMJEŠTAJ OD IZRAVNE SUNČEVE SVJETLOSTI I NAGLIH PROMJENA TEMPERATURE I VLAŽNOSTI. ZA SVAKODNEVNO ČIŠĆENJE UPOTREBLJAVAJTE VLAŽNU KRPU I ODMAH OSUŠITE SUHOM KRPOM.

ZH (TR) 重要事項:妥善保管以備將來參考。

警告 請注意產品附近是否有明火和其他強熱源造成的安全隱患。 如產品有任何部件破損、損壞或丟失，請勿使用。僅限使用製造商認可的備件。 請勿將本產品放在窗邊，因為兒童可能會進行攀爬，而導致跌出窗外。 請勿將本產品放在窗邊，因為百葉窗或窗簾拉繩可能會勒死兒童。 所有裝配元件必須隨時栓緊，定期檢查，必要時重新調整。 請小心注意兒童，以防他們爬上家具或吊在抽屜、門和架子上。

家具保養

木材保養

室內

木材是一種會不斷變化的材料，其顏色、飾面和外觀都會隨著時間而產生變化。 保護家具免受陽光直射和溫度與濕度的突然變化。 使用濕布進行日常清潔，並立即用乾布擦乾。

الأهمية! احتفظ بالمرجع في AR لمستقبل.

تحذير

.احذر من المخاطر الناتجة عن النار أو غيرها من مصادر الحرارة الشديدة بالقرب من المنتج لا تستخدم المنتج إذا كان أي من مكوناته مكسورا أو تالفاً أو مفقودا. لا تستخدم إلا قطع الغيار المعتمدة من جهة التصنيع.

.لا تضع المنتج بالقرب من النافذة، فقد يكون بمثابة درج للطفل ويتسبب في سقوطه من النافذة .لا تضع المنتج بالقرب من نافذة حيث قد تخنق حيال الستائر العادية وستائر التعتيم الطفل .يجب دائما إحكام جميع أجهزة التثبيت وفحصها بشكل دوري وإعادة ضبطها إذا لزم الأمر راقب الأطفال وامنعهم من التسلق على الأثاث أو التعلق على الأدراج والأبواب والارفف العناية بالأثاث

العناية بالخشب

في الداخل .

.الخشب مادة تتغير باستمرار؛ وقد يختلف لونه وتشطيبه ومظهره بمرور السنين.

.احم الأثاث من أشعة الشمس المباشرة والتغيرات المفاجئة في درجة الحرارة والرطوبة.

.للتنظيف اليومي، امسحه بقطعة قماش مبللة وجففه على الفور بقطعة قماش جافة.

RU ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ · С ОХРАНИТЬ ДЛЯ КОНСУЛЬТА ЦИЙ В БУДУЩЕМ. ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧЕСТЬ.

О ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ПОМНИТЕ, ЧТО УСТАНОВЛИВАТЬ ИЗДЕЛИЕ ВБЛИЗИ ОТКРЫТОГО ОГНЯ И ДРУГИХ ИСТОЧНИКОВ СИЛЬНОГО ТЕПЛА ОПАСНО. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ИЗДЕЛИЕ, ЕСЛИ КАКОЙ-ЛИБО ИЗ ЕГО КОМПОНЕНТОВ СЛОМАН, ПОВРЕЖДЕН ИЛИ ОТСУТСТВУЕТ. ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ОДОБРЕННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ. НЕ УСТАНОВЛИВАЙТЕ ИЗДЕЛИЕ ВОЗЛЕ ОКНА: РЕБЕНОК МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЕГО КАК СТУПЕНЬКУ И ВЫПАСТЬ ИЗ ОКНА. НЕ УСТАНОВЛИВАЙТЕ ИЗДЕЛИЕ ВОЗЛЕ ОКНА, ГДЕ ШНУРЫ ШТОР ИЛИ ЖАЛЮЗИ МОГУТ ЗАДУШИТЬ РЕБЕНКА. ВСЕЖЕ КРЕПЕЖ ВСЕГДА ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗАТЯНУТ. ПЕРИОДИЧЕСКИ ПРОВЕРЯЙТЕ ЕГО И ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ РЕГУЛИРУЙТЕ. СЛЕДИТЕ ЗА ДЕТЬМИ: НЕ ПОЗВОЛЯЙТЕ ИМ ЗАБИРАТЬСЯ НА МЕБЕЛЬ, ВИСЕТЬ НА ЯЩИКАХ, ДВЕРЦАХ И ПОЛ

КАХ.

УХОД ЗА МЕБЕЛЬЮ

УХОД ЗА ДЕРЕВОМ

В ПОМЕЩЕНИИ

ДЕРЕВО — ЭТО МАТЕРИАЛ, КОТОРЫЙ ПОДВЕРЖЕН ПОСТОЯННЫМ ИЗМЕНЕНИЯМ. ЕГО ЦВЕТ, ОТДЕЛКА И ВНЕШНИЙ ВИД СО ВРЕМЕНИ МОГУТ МЕНЯТЬСЯ. ЗАЩИЩАЙТЕ МЕБЕЛЬ ОТ ПРЯМЫХ СОЛНЕЧНЫХ ЛУЧЕЙ И РЕЗКИХ ПЕРЕПАДОВ ТЕМПЕРАТУРЫ И ВЛАЖНОСТИ. ДЛЯ ЕЖЕДНЕВНОЙ ЧИСТКИ ПРОТИРАЙТЕ ВЛАЖНОЙ ТРЯПКОЙ, А ЗАТЕМ СРАЗУ ВЫТИРАЙТЕ СУХОЙ.

KK ЕСКЕРТУ · КЕЛЕШЕКТЕ КЕРЕК БОЛАТЫН ЕСКЕРТУЛЕ РҮШІН САҚТАҢЫЗ. ЗЕЙІН САЛЫП ОҚЫҢЫЗ.

ЕСКЕРТУ. БҰЙЫМНЫҢ ЖАНЫНДА ЖАҢҒАН ОТТЫҢ НЕ БАСҚА ДА ҚАТТЫ ҚЫЗУ КӨЗДЕРІНЕН ТУЫНДАЙТЫН ҚАУІП-ҚАТЕР ТУРАЛЫ ҰМЫТПАҢЫЗ. ЕГЕР БҰЙЫМНЫҢ ҚАНДАЙ ДА БІР БӨЛШЕГІ СЫНҒАН, БҮЛІНГЕН НЕ ЖЕТІСПЕЙТІН БОЛСА, ОНЫ ПАЙДАЛАНБАҢЫЗ. ӨНДІРУШІ ҚҰПТАҒАН ҚОСАЛҚЫ БӨЛШЕКТЕРДІ ҒАНА ПАЙДАЛАНУ КЕРЕК. БҰЙЫМДЫ ТЕРЕЗЕНІҢ ЖАНЫНА ҚОЮҒА БОЛМАЙДЫ, СЕБЕБІ ОНЫ БАЛА БАСПАЛДАҚ РЕТІНДЕ ПАЙДАЛАНЫП, ТЕРЕЗЕДЕН ҚҰЛАП КЕТУІ МҰМКІН. БҰЙЫМДЫ ТЕРЕЗЕНІҢ ЖАНЫНА ОРНАЛАСТЫРУҒА БОЛМАЙДЫ, ОҢДА ПЕРДЕНІҢ НЕМЕСЕ ЖАЛЮЗДІҢ БАУЛАРЫНА БАЛА ҚЫЛҒЫНЫП ҚАЛУЫ МҰМКІН. ҚҰРАСТЫРҒЫШ ҚҰРЫЛҒЫЛАРДЫҢ БӘРІН ӘРДАЙЫМ ҚАТАЙТЫП БҰРАП, МЕЗГІЛ-МЕЗГІЛ ТЕКСЕРІП ЖӨНЕ ҚАЖЕТ БОЛҒАН ЖАҒДАЙДА ТҮЗЕТІП ОТЫРУ КЕРЕК. БАЛАЛАРДЫ ҚАДАҒАЛАҢЫЗ ЖӨНЕ ОЛАРДЫҢ ЖИҺАЗДЫҢ ҮСТІНЕ ШЫҒУЫНА НЕ ТАРТПАЛАРҒА, ЕСІКТЕР МЕН СӨРЕЛЕРІНЕ ШЫҒУЫНА ЖОЛ БЕРМЕҢІЗ

ЖИҺАЗДЫ КҮТІП ҰСТАУ

АҒАШТЫ КҮТІП ҰСТАУ

ҮЙ ІШІНДЕ

АҒАШ – ҮНЕМІ ӨЗГЕРІСКЕ ҰШЫРАП ОТЫРАТЫН МАТЕРИАЛ, СОҢДЫ ҚАН ОНЫҢ ТҮСІ, ӘРЛЕНІМІ ЖӨНЕ СЫРТҚЫ ТҮРІ УАҚЫТ ӨТЕ КЕЛЕ ӨЗГЕРУІ МҰМКІН. ЖИҺАЗДЫ ТҮРА ТҮСКЕН КҮН ЖАРЫҒЫНАН ЖӨНЕ ТЕМПЕРАТУРА МЕН ЫЛҒАЛДЫЛЫҚТЫҢ КҮРТ ӨЗГЕРУІНЕН ҚОРҒАҢЫЗ. КҮНДЕЛІКТІ ТАЗАЛАҒАНДА ДЫМҚЫЛ МАТАМЕН СҮРТІП, ДЕРЕУ ҚҰРҒАҚ МАТАМЕН ҚҰРҒАТЫҢЫЗ.

HU FONTOS · OLVASSA EL FIGYELMESEN. TEGYE EL KÉSOBBI REFERENCIA CÉLJARA.

FIGYELEM! ÜGYELJEN, HOGY A TERMÉK KÖZELÉBEN NE LEGYEN NYÍLT LÁNG VAGY EGYÉB ERŐS HŐFORRÁS. NE HASZNÁLJA A TERMÉKET, HA BÁRMELYIK ALKATRÉSZE TÖRÖTT, SÉRÜLT VAGY HIÁNYZIK. KIZÁRÓLAG A GYÁRTÓ ÁLTAL JÓVÁHAGYOTT PÓTALKATRÉSZEKET HASZNÁLJA. NE HELYEZZE A TERMÉKET ABLAK KÖZELÉBE, MERT A GYERMEK RÁÁLLHAT, ÉS AZ ABLAKON KIESHET. NE HELYEZZE A TERMÉKET ABLAK KÖZELÉBE, AHOL A FÜGGÖNY VAGY REDŐNY ZSINÓRJA A GYERMEK NYAKÁRA TEKEREDHET. A RÖGZÍTÉSRE SZOLGÁLÓ ÖSSZES SZERELVÉNYT MINDIG MEG KELL SZORÍTANI, RENDSZERESEN ELLENŐRIZNI KELL, ÉS SZÜKSÉG ESETÉN ÚJRA MEG KELL HÚZNI. FIGYELJEN A GYERMEKEKRE, ÉS NE ENGEDJE, HOGY FELMÁSSZANAK A BÚTORRA, VAGY FELKAPASZKODJANAK A FIÓKOKRA, AZ AJTÓKRA ÉS A POLCOKRA BÚTORÁPOLÁS FAÁPOLÁS BELTÉR

A FA OLYAN ANYAG, AMELY FOLYAMATOSAN VÁLTOZIK: AZ ÉVEK SORÁN VÁLTOZHAT A SZÍNE, FELÜLETE ÉS MEGJELENÉSE. VÉDJE A BÚTOROKAT A KÖZVETLEN NAPFÉNYTŐL, VALAMINT A HŐMÉRSÉKLET ÉS PÁRATARTALOM HIRTELEN VÁLTOZÁSAITÓL. A NAPI TISZTÍTÁSHOZ HASZNÁLJON EGY NEDVES RUHÁT, MAJD AZONNAL SZÁRÍTSA MEG EGY SZÁRAZ RUHÁVAL.

SL POMEMBNO · NAVODILA SHRANITE, ČE JI BOSTE V PRIHODNOSTI MORDA ŠE POTREBOVALI.

OPOZORILO.ZAVEDAJTE SE TVEGANJA ODPRTEGA OGNJA IN DRUGIH VIROV MOČNE TOPLOTE V BLIŽINI IZDELKA. IZDELKA NE UPORABLJAJTE, ČE SO DELI POLOMLJENI, POŠKODOVANI ALI MANJKAJO. UPORABLJAJTE SAMO REZERVNE DELE PROIZVAJALCA. IZDELKA NE POSTAVLJAJTE OB OKNO, SAJ LAHKO OTROCI STOPIJO NANJ IN PADEJO SKOZI OKNO. IZDELKA NE POSTAVLJAJTE V BLIŽINO OKNA, KJER BI SE LAHKO OTROK ZADUŠIL Z VRVICAMI ŽALUZIJ ALI ZAVES. VSE MONTAŽNE NAPRAVE JE TREBA VEDNO USTREZNO ZATEGNITI, PERIODIČNO PREVERJATI IN, ČE JE POTREBNO, USTREZNO PRILAGODITI. NADZORUJTE OTROKE IN PAZITE, DA NE BODO PLEZALI NA POHIŠTVO ALI SE OBEŠALI NA PREDALE, VRATA IN POLICE. NEGA POHIŠTVA NEGA LESA NOTRANJI LES JE MATERIAL, KI SE STALNO SPREMINJA; NJEGOVA BARVA, ZAKLJUČKI IN VIDEZ SE LAHKO SKOZI LETA SPREMENIJO. POHIŠTVO ZAŠČITITE PRED NEPOSREDNO SONČNO SVETLOBO IN NENADNIMI SPREMEMBAMI TEMPERATURE IN VLAGE. ZA DNEVNO ČIŠČENJE UPORABITE VLAŽNO KRPO IN TAKOJ OSUŠITE S SUHO KRPO.

สิ่งสำคัญ: โปรดเก็บไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต กรุณาอ่านอย่างละเอียด. คำ

คำเตือน ระวังความเสี่ยงที่เกิดจากเปลวไฟและแหล่งความร้อนสูงอื่น ๆ ในบริเวณที่ใกล้ เคียงกับสินค้าอย่าใช้สินค้าหากชิ้นส่วนประกอบใดๆ แตกเสียหายชำรุดหรือสูญหายควร ใช้เฉพาะชิ้นส่วนอะไหล่ที่ได้รับการรับรองจากผู้ผลิตเท่านั้น อย่าวางสินค้าไว้ใกล้หน้าต่าง เพราะอาจใช้เป็นขั้นบันไดให้เด็กปีนแล้วพลัดตกออกไปนอกหน้าต่างได้อย่างว่องไวใกล้หน้าต่างซึ่งเชือกผ้าม่านหรือมู่ลี่อาจเกี่ยวรัดคอเด็กได้จะต้องขนอุปกรณ์ติดตั้งทั้งหมด ให้แน่น หมั่นตรวจสอบเป็นระยะ และปรับแก้ไขใหม่หากจำเป็น Awasi anak-anak dan 1 ระวังสัตว์รังและป้องกันไม่ให้เด็กปีนขึ้นไปบนเฟอร์นิเจอร์หรือโหนดัวกับลิ้นชักประตูและ ชั้นวางของ การดูแลรักษาเฟอร์นิเจอร์ การดูแลรักษาไม้ ภายใน ไม้เป็นวัสดุที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง สี พื้นผิว และรูปลักษณะภายนอกอาจมีการ เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ปกป้องเฟอร์นิเจอร์จากการสัมผัสแสงแดดโดยตรงและการ เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและความชื้นกะทันหันสำหรับการทำความสะอาดทุกวันให้ใช้ผ้าชุบน้ำหมาด ๆ แล้วเช็ดให้แห้งทันทีด้วยผ้าแห้ง

ID PERHATIAN · HARAP DISIMPAN UNTUK RUJUKAN DI MASA MENDATANG. BACA DENGAN TELITI.

PENTING! BACALAH DENGAN SAKSAMA DAN SIMPAN UNTUK RUJUKAN DI MASA MENDATANG. PERINGATAN. WASPADAI RISIKO YANG MUNCUL DARI ADANYA API ATAU SUMBER ENERGI PANAS YANG INTENS LAINNYA DI SEKITAR PRODUK. JANGAN MENGGUNAKAN PRODUK JIKA ADA KOMPONEN YANG PATAH, RUSAK, ATAU HILANG. HANYA GUNAKAN KOMPONEN PENGANTI YANG DISETUJUI OLEH PRODUSEN. JANGAN LETAKKAN PRODUK DI DEKAT JENDELA, KARENA DAPAT DIJADIKAN PIJAKAN OLEH ANAK DAN DAPAT MENYEBABKAN MEREKA TERJATUH KELUAR JENDELA. JANGAN LETAKKAN PRODUK DI DEKAT JENDELA AGAR ANAK TIDAK TERBELIT TALI TIRAI ATAU KERAI. SEMUA PERANGKAT PEMASANGAN HARUS SELALU DIKENCANGKAN, DIPERIKSA SECARA BERKALA, DAN DISESUAIKAN KEMBALI JIKA PERLU. AWASI ANAK-ANAK DAN JANGAN BIARKAN MEREKA MEMANJAT PERABOT ATAU MENGGELANTUNG DI LACI, PINTU, ATAU RAK PERAWATAN PERABOT PERAWATAN KAYU BAGIAN DALAM KAYU ADALAH BAHAN YANG MELALUI PROSES PERUBAHAN BERKELANJUTAN; WARNA, SENTUHAN AKHIR, DAN PENAMPILANNYA DAPAT BERBEDA TAHUN DEMI TAHUN. LINDUNGI PERABOT DARI SINAR MATAHARI LANGSUNG DAN PERUBAHAN MENDADAK DALAM SUHU DAN KELEMBAPAN. UNTUK MEMBERSIHKAN SEHARI-HARI, GUNAKAN KAIN LEMBAP DAN LANGSUNG KERINGKAN DENGAN KAIN KERING.

UK ВАЖЛИВО · ЗБЕРЕЖІТЬ Д ЛЯ ПОДАЛЬШОГО ВИКОРИС

ТАНН. УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ. ПАМ'ЯТАЙТЕ ПРО НЕБЕЗПЕКУ РОЗМІЩЕННЯ ВИР ОБУ ПОРЯД ІЗ ВОГНЕМ ТА ІНШИМИ ДЖЕРЕЛАМИ ІНТЕНСИВНОГО ТЕ ПЛА. НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ ВИРІБ, ЯКЩО ЯКИЙСЬ ЙОГО КОМПОНЕ НТ ЗЛАМАНИЙ, ПОШКОДЖЕНИЙ ЧИ ВІДСУТНІЙ. ВИКОРИСТОВУЙТЕ ЛИШЕ СХВАЛЕНІ ВИРОБНИКОМ ЗАПЧАСТИНИ. НЕ РОЗМІЩУЙТЕ ВИ РІБ ПОРЯД ІЗ ВІКНАМИ, ОСКІЛЬКИ ВІН МОЖЕ ПОСЛУЖИТИ П ІДНІЖКОЮ ДЛЯ ДИТИНИ ТА СПРИЧИНИТИ ЇЇ ВИПАДАННЯ З ВІКНА. НЕ РОЗМІЩУЙТЕ ВИРІБ ПОРЯД ІЗ ВІКНАМИ, ДЕ ШНУРКИ ВІД ШТОР ЧИ Ж АЛЮЗІ МОЖУТЬ СТАТИ ПРИЧИНОЮ УДУШЕННЯ ДИТИНИ. УСІ ЗАСО БИ ДЛЯ КРІПЛЕННЯ ЗАВЖДИ ПОВИННІ БУТИ НАЛЕЖНИМ ЧИНОМ ЗА ТЯГНУТІ. РЕГУЛЯРНО ПЕРЕВІРЯЙТЕ ЇХ І, ЗА НЕОБХІДНОСТІ, ВИКОНУ ЙТЕ ЇХ ПОВТОРНЕ РЕГУЛЮВАННЯ. СЛІДКУЙТЕ ЗА ДІТЬМИ ТА НЕ ДО ЗВОЛЯЙТЕ ЇМ ЗАЛАЗИТИ НА МЕБЛІ АБО ВІСИТИ НА ШУХЛЯДАХ, ДВЕ РЦЯТАХ І ПОЛИЦЯХ. ДОГЛЯД ЗА МЕБЛЯМИ ДОГЛЯД ЗА ДЕРЕВ'ЯНИМИ ПОВЕРХНЯМИ У ПРИМІЩЕННІ ДЕРЕВИНА — ЦЕ МАТЕРІАЛ, КОЛІР, ТЕКСТУРА ТА ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯ Д ЯКОГО МОЖУТЬ ІЗ РОКАМИ ПОСТУПОВО ЗМІНЮВАТИСЯ. ЗАХИЩА ЙТЕ МЕБЛІ ВІД ПРЯМИХ СОНЯЧНИХ ПРОМЕНІВ І РІЗКИХ ПЕРЕПАДІВ ТЕМПЕРАТУРИ ТА ВОЛОГОСТІ. ДЛЯ ЩОДЕННОГО ЧИЩЕННЯ ВИКОР ИСТОВУЙТЕ ВОЛОГУ ГАНЧІРКУ ТА НЕГАЙНО ПІСЛЯ ЦЬОГО ВИТИРА ЙТЕ ПОВЕРХНЮ СУХОЮ ГАНЧІРКОЮ.

LT SVARBU · IŠSAUGOTI KAIP NUORODĄ ATEIČIAI. ATIDŽIAI PERSKAITYKITE

[SPĖJIMAS. ATKREIPKITE DĖMESĮ, KAD PAVOJINGA LAIKYTI GAMINĮ ARTI ATVIROS LIEPSNOS IR KITŲ STIPRAUS KARŠČIO ŠALTINIŲ. NENAUDOKITE GAMINIO, JEI KURI NORS JO SUDEDAMOJI DALIS YRA SULŪŽUSI, PAŽEISTA ARBA JOS TRŪKSTA. NAUDOKITE TIK GAMINTOJO PATVIRTINTAS ATSARGINES DALIS. NESTATYKITE GAMINIO ŠALIA LANGO, NES VAIKAS GALI PASILYPĖTI IR IŠKRISTI PRO LANGĄ. NESTATYKITE GAMINIO ŠALIA LANGO, KUR VAIKAS GALI PASISMAUGTI ŽALUZIŲ AR UŽUOLAIDŲ VIRVELĖMIS. VISUS TVIRTINIMO [TAISUS VISADA REIKIA PRIVERŽTI, PERIODIŠKAI TIKRINTI IR PRIREIKUS SUREGULIUOTI. STEBĖKITE VAIKUS IR NELEISKITE JIEMS LIPTI ANT BALDŲ AR KABINTIS UŽ STALČIŲ, DURELIŲ IR LENTYNŲ. BALDŲ PRIEŽIŪRA MEDIENOS PRIEŽIŪRA VIDUJE MEDIENA YRA MEDŽIAGA, KURI NUOLAT KEIČIASI; JOS SPALVA, APDAILA IR IŠVAIZDA BĖGANT METAMS GALI KISTI. SAUGOKITE BALDUS NUO TIESIOGINIŲ SAULĖS SPINDULIŲ IR STAIGIŲ TEMPERATŪROS BEI DRĖGMĖS POKYČIŲ. KASDIENIAM VALYMUJ NAUDOKITE DRĖGNĄ ŠLUOSTĘ IR NEDELSDAMI NUSAUSINKITE SAUSA ŠLUOSTE.

CS DŮLEŽITÉ : ULOŽIT PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ. STĚTE POZORNĚ

VAROVÁNÍ. MĚJTE NA PAMĚTI RIZIKA VYPLÝVAJÍCÍ Z PŘÍTOMNOSTI OHNĚ NEBO JINÝCH ZDROJŮ INTENZIVNÍHO TEPLA V BLÍZKOSTI PRODUKTU. NEPOUŽÍVEJTE PRODUKT, POKUD JE NĚKTERÁ Z JEHO SOUČÁSTÍ POŠKOZENÁ, ZNIČENÁ NEBO CHYBÍ. POUŽÍVEJTE POUZE NÁHRADNÍ DÍLY SCHVÁLENÉ VÝROBCEM. NEUMÍSŤUJTE PRODUKT DO BLÍZKOSTI OKNA, PROTOŽE BY MOHL SLOUŽIT JAKO SCHŮDEK PRO DÍTĚ A ZPŮSOBIT JEHO PÁD Z OKNA. NEUMÍSŤUJTE PRODUKT DO BLÍZKOSTI OKNA, KDE BY ŠNŮRKY ŽALUZIÍ NEBO ZÁCLON MOHLY ZPŮSOBIT UŠKRCENÍ DÍTĚTE. VŠECHNA MONTÁŽNÍ ZAŘÍZENÍ MUSÍ BÝT VŽDY DOTÁŽENA, PRAVIDELNĚ KONTROLOVÁNA A V PŘÍPADĚ POTŘEBY SEŘÍZENÁ. DÁVAJTE POZOR NA DETI A NEDOVOLTE IM LIEŽŤ NA NÁBYTEK A VEŠAŤ SA NA ZÁSUVKY, DVIERKA A POLICE. PÉČE O NÁBYTEK PÉČE O DŘEVO INTERIÉR DŘEVO JE MATERIÁL, KTERÝ SE NEUSTÁLE PŘETVÁŘÍ; JEHO BARVA, POVRCHOVÁ ÚPRAVA A VZHLED SE MOHOU V PRŮBĚHU LET MĚNIT. CHRAŇTE NÁBYTEK PŘED PŘÍMÝM SLUNEČNÍM ZÁŘENÍM A NÁHLÝMI

ZMĚNAMI TEPLoty A VLHKOSTI. PRO KAŽDODENNÍ ČIŠTĚNÍ
 POUŽÍVEJTE VLHKÝ HADŘÍK A IHned OSUŠTE SUCHÝM HADŘÍKEM.

SK DÔLEŽITÉ · ODLOŽTE PRE BUDÚCE POUŽITIE. POZORNE SI PREČITAJTE

VAROVANIE. Berte na vedomie, že otvorený oheň a iné
 zdroje silného tepla v blízkosti výroBKu môže .
 predstAvovať nebezpečENstvo. nepoužívajte produkt, ak
 je niektorá jeho časť zlomená, poškodená alebo ak
 niektorá časť chýba. používajte iba náhradné diely
 schválené výroBcom. nikdy neumiestňujte tento produkt
 v blízkosti okna, keďže môže slúžiť dieťaťu ako stuPIENOK a
 môže zapríčiniť, že dieťa vypadne z okna. nikdy
 neumiestňujte tento produkt do blízkosti okna, kde by sa
 dieťa mohlo uškrtiť šnúrkami zo žalúzií alebo záclon.
 všetky podpery musia byť utiahnuté, pravidelne sa musia
 kontrolovať a v prípade potreby upraviť. dávajte pozor
 na deti a zabráňte im, aby lIEzli na nábytok alebo sa vešali
 na zásuvky, dvierka a police.
 starostlivosť o nábytok
 starostlivosť o drevo
 vnútorná časť
 drevo je materiál, ktorý je v procese pretrvávajúcej
 zmeny, jeho farba; úprava a vzhľad sa môžu rokmi
 postupne zmeniť. chráňte nábytok pred priamym slnečným
 žiarením a náhlymi zmenami teploty a vlhkosti. na bežné
 čistenie použite vlhkú handričku a následne nábytok
 utrite suchou handričkou.

BG ВАЖНО! ЗАПАЗЕТЕ ЗА Б ЪДЕЩИ СПРАВКИ. ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО

ВНИМАНИЕ! ИМАЙТЕ ПРЕДВИД РИСКОВЕТЕ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ НА
 ЛИЧИЕТО НА ОГЪН ИЛИ ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ НА СИЛНА ТОПЛИНА В
 БЛИЗОСТ ДО ПРОДУКТА. НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ПРОДУКТА, АКО НЯКОЙ
 ОТ КОМПОНЕНТИТЕ МУ Е СЧУПЕН, ПОВРЕДЕН ИЛИ ЛИПСВА. ИЗПО
 ЛЗВАЙТЕ САМО РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ, ОДОБРЕНИ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛ
 Я. НЕ ПОСТАВЯЙТЕ ПРОДУКТА В БЛИЗОСТ ДО ПРОЗОРЦИ, ТЪЙ КАТ
 О МОЖЕ ДА СЛУЖИ КАТО СЪЪПАЛО ЗА ДЕЦАТА И ДА ДОВЕДЕ ДО ТЯ
 ХНОТО ПАДАНЕ ПРЕЗ ПРОЗОРЕЦА. НЕ ПОСТАВЯЙТЕ ПРОДУКТА В Б
 ЛИЗОСТ ДО ПРОЗОРЕЦ, ВРЪЗКИТЕ НА ЧИИТО ЗАВЕСИ ИЛИ ЩОРИТ
 МОГАТ ДА УДУШАТ ДЕТЕ. ВСИЧКИ МОНТАЖНИ ЕЛЕМЕНТИ ТРЯБВА
 ДА БЪДАТ ДОБРЕ ЗАТЕГНАТИ, ДА БЪДАТ ПРОВЕРЯВАНИ ПЕРИОДИ
 ЧНО И ДА БЪДАТ ДОНАТЯГАНИ, АКО Е НЕОБХОДИМО. ВНИМАВАЙТ
 Е С ДЕЦАТА И НЕ ИМ ПОЗВОЛЯВАЙТЕ ДА СЕ КАТЕРЯТ ПО МЕБЕЛИТ
 Е ИЛИ ДА СЕ ВИСЯТ НА ЧЕКМЕДЖЕТА, ВРАТИ И РАФТОВЕ.

ГРИЖИ ЗА МЕБЕЛИТЕ
 ГРИЖИ ЗА ДЪРВОТО
 ИНТЕРИОРНИ

ДЪРВОТО Е МАТЕРИАЛ В ПОСТОЯНЕН ПРОЦЕС НА ПРОМЯНА И ЗА
 ТОВА ЦВЕТЪТ, ПОВЪРХНОСТТА И ВЪНШНИЯТ МУ ВИД МОГАТ ДА С
 Е РАЗЛИЧАВАТ ПРЕЗ ГОДИНИТЕ. ПРЕДПАЗВАЙТЕ МЕБЕЛИТЕ ОТ ИЗ
 ЛАГАНЕ НА ПРЯКА СЛЪНЧЕВА СВЕТЛИНА И РЕЗКИ ПРОМЕНИ НА ТЕ
 МПЕРАТУРАТА И ВЛАЖНОСТТА. ЗА ВСЕКИДНЕВНО ПОЧИСТВАНЕ И
 ЗПОЛЗВАЙТЕ ВЛАЖНА КЪРПА И ПОДСУШАВАЙТЕ НЕЗАБАВНО СЪС
 СУХА КЪРПА.

ET TÄHTIS! HOIDKE SEE TEAVE ALLES TULEVASEKS KASUTAMISEKS. LUGEGE JUHISED TÄHELEPANELIKULT

HOIATUS. VÕTKE ARVESSE RISKE, MIS KAASNEVAD SELLEGA, KUI
 TOOTE LÄHEDUSES ON LAHTINE TULI VÕI MUUD SOOJUSALLIKAD.
 ÄRGE KASUTAGE TOODET, KUI MÕNI SELLE OSADEST ON KATKI,
 KAHJUSTATUD VÕI PUUDU. KASUTAGE AINULT TOOTJA POOLT
 HEAKSKIIDETUD VARUOSI. ÄRGE ASETAGE TOODET AKNA
 LÄHEDALE, SEST LAPS VÕIB SELLE OTSA RONIDA JA AKNAST ALLA
 KUKKUDA. ÄRGE ASETAGE TOODET AKNA LÄHEDALE, KUS LAPSED

VÕIVAD KARDINA- VÕI RULOONÕÖRIDE TÕTTU SATTUDA
 KÄGISTAMISOHTU. KÕIK KINNITUSED TULEB ALATI KINNI KEERATA,
 NEID REGULAARSELT KONTROLLIDA JA NEED VAJADUSEL ÜLE
 PINGUTADA. OLGE LASTE SUHTES TÄHELEPANELIK JA ÄRGE LUBAGE
 NEIL RONIDA MÖÖBLI PEALE EGA RIPPUDA SAHTLITE, USTE JA
 RIILUTE KÜLJES.
 MÖÖBLI HOOLDAMINE
 PUIDUHOOLDUS
 SISETINGIMUSTES
 PUIT ON MATERJAL, MIS MUUTUB PIDEVALT, NII ET SELLE VÄRVUS,
 VIIMISTLUS JA VÄLIMUS VÕIVAD AASTATE JOOKSUL MUUTUDA.
 KAITSKE TOODET OTSESE PÄIKESEVALGUSE NING JÄRSKUDE
 TEMPERATUURI- JA ÕHUNIISKUSE KÕIKUMISTE EEST. KASUTAGE
 IGAPÄEVASEKS PUHASTAMISEKS NIISKET LAPPI JA KUIVATAGE
 TOODE PÄRAST PUHASTAMIST KOHE KUIVA LAPIGA.

SR VAŽNO · SAČUVAJTE ZA BUDUĆU UPOTREBU. PROCITAJTE PAZLJIVO.

UPOZORENJE! IMAJTE NA UMU MOGUĆE OPASNOSTI KOJE
 PROIZLAZE IZ PRISUTNOSTI VATRE ILI DRUGIH IZVORA JAKE
 TOPLOTE U BLIZINI PROIZVODA. NE UPOTREBLJAVAJTE PROIZVOD
 AKO JE BILO KOJA OD NJEGOVIH KOMPONENTI SLOMLJENA,
 OŠTEĆENA ILI NEDOSTAJE. UPOTREBLJAVAJTE SAMO REZERVNE
 DELOVE KOJE JE ODOBRIJO PROIZVOĐAČ. NE STAVLJAJTE
 PROIZVOD BLIZU PROZORA JER MOŽE POSLUŽITI KAO STEPENICA
 ZA DETE I DOVESTI DO PADA DETETA KROZ PROZOR. NE
 STAVLJAJTE PROIZVOD BLIZU PROZORA S TRAKAMA OD ŽALUZINA
 ILI ZAVESA KOJIMA BI SE DETE MOGLLO UGUŠITI. SVI UREĐAJI ZA
 MONTAŽU UVEK SE MORAJU UČVRSTITI, POVREMENO
 PROVERAVATI I PO POTREBI PONOVO PODESITI. ESJET UZMANĀGI AR
 BĒRNIEM UN NEĻAUJIET VINIEM KĀPT UZ MĒBELĒM VAI KARĀTIES
 PIE ATVILKTNĒM, DURVĪM UN PLAUKTIEM.
 ODRŽAVANJE NAMEŠTAJA
 ODRŽAVANJE DRVETA
 U ZATVORENOM
 DRVO JE MATERIЈAL KOJI SE NEPRESTANO MENJA; NJEGOVA BOJA,
 POVRŠINA I IZGLEd MOGU SE MENJATI TOKOM GODINA. ZAŠTITITE
 NAMEŠTAJ OD DIREKTE SUNČEVE SVETLOSTI I NAGLIH PROMENA
 TEMPERATURE I VLAŽNOSTI. ZA SVAKODNEVNO ČIŠĆENJE
 UPOTREBLJAVAJTE VLAŽNU KRPU I ODMAH OSUŠITE SUVOM
 KRPOM.

LV SVARĪGI · SAGLABĀT CITĀM REIZĒM RŪPĪGI IZLASĪT

BRĪDINĀJUMS. NEMIET VĒRĀ RISKUS, KO RADA UGUNIS VAI CITI
 INTENSĪVA KARŠTUMA AVOTI PRODUKTA TUVUMĀ. NEIZMANTOJIET
 PRODUKTU, JA KĀDA NO TĀ SASTĀVDAĻĀM IR SALAUZTA, BOJĀTA
 VAI TĀS TRŪKST. IZMANTOJIET TĪKAI RAŽOTĀJA APSTĪPRINĀTAS
 REZERVES DAĻAS. NENOVIETOJIET PRODUKTU PIE LOGA, JO TAS
 BĒRMAN VAR KALPOT PAR PAKĀPIENS UN IZRAISĪT VIŅA IZKRĪŠANU
 PA LOGU. NENOVIETOJIET ŠO PRODUKTU LOGA TUVUMĀ, KUR
 AIZKARU VAI ŽALŪZIJU AUKLAS VARĒTU ŽŅAUGT BĒRNU. VISAS
 MONTĀŽAS IERĪCES VIENMĒR IR JĀPIEVELK, PERIODISKI
 JĀPĀRBAUDA UN, JA NEPIECIEŠAMS, VĒLREIZ JĀNOREGULĒ.
 ESJET UZMANĀGI AR BĒRNIEM UN NEĻAUJIET VINIEM KĀPT UZ
 MĒBELĒM VAI KARĀTIES PIE ATVILKTNĒM, DURVĪM UN PLAUKTIEM.
 MĒBELU KOPŠANA
 KOKA KOPŠANA
 TELPĀS
 KOKSNE IR MATERIĀLS, KAS ATRODAS PASTĀVĪGĀS PĀRVEIDES
 PROCESĀ, UN TĀS KRĀSA, APDARE UN IZSKATS GADU GAITĀ VAR
 MAINĪTIES. SARGĀJIET MĒBELES NO TIEŠIEM SAULES STARIEM UN
 PĒKŠNĀM TEMPERATŪRAS UN MITRUMA IZMAINĀM. IKDIENAS
 TĪRĪŠANAI IZMANTOJIET MITRU DRĀNU UN NEKĀVĒJOTIES
 NOSUSINIET AR SAUSU DRĀNU

NO VIKTIG: OPPBEVARES FOR FREMTIDIG BRUK. LES NØYE.

ADVARSEL. VÆR KLAR OVER RISIKOEN SOM OPPSTÅR VED TILSTEDEVÆRELSE AV FLAMMER ELLER ANDRE INTENSE VARMEKILDER I NÆRHETEN AV PRODUKTET. IKKE BRUK PRODUKTET HVIS NOEN AV DETS KOMPONENTER ER ØDELAGTE, SKADET ELLER MANGLER. BRUK KUN RESERVEDELER SOM ER GODKJENT AV PRODUSENTEN. IKKE PLOSSER PRODUKTET I NÆRHETEN AV ET VINDU, DA DET KAN BRUKES SOM ET TRAPPETRINN FOR BARN OG FÅ DEM TIL Å FALLE UT AV VINDUET. IKKE PLOSSER PRODUKTET I NÆRHETEN AV ET VINDU, DA EVENTUELLE GARDINSNORER ELLER PERSIENNER KAN UTGJØRE KVELNINGSFARE FOR BARN. ALLE FESTEINNRETNINGER MÅ ALLTID STRAMMES TIL, KONTROLLERES MED JEVNE MELLOMROM OG ETTERJUSTERES VED BEHOV. HOLD ET GODT ØYE MED BARN OG SØRG FOR AT DE IKKE KLATRER PÅ MØBLER ELLER HENGER I SKUFFER, DØRER OG HYLLER PLEIE AV MØBLER PLEIE AV TREVERK INNENDØRS TRE ER ET MATERIALE SOM ER I EN KONTINUERLIG ENDRINGSPROSESS, NOE SOM BETYR AT FARGEN, FINISHEN OG UTSEENDET KAN VARIERE MED ÅRENE. BESKYTT MØBLENE FRA DIREKTE SOLLYS OG PLUTSELIGE ENDRINGER I TEMPERATUR OG LUFTFUKTIGHET. BRUK EN FUKTIG KLUT FOR DAGLIG RENGJØRING OG TØRK UMIDDELBART MED EN TØRR KLUT

HY ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՊԱՀՊԱՆԵՔ ՀԵՏԱԳԱՅՈՒՄ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԱՄԱՐ: ԸՆԹԵՐՑԵՔ ՈՒՇԱԴԻՐ:

ԶԳՈՒՇԱՅՈՒՄ ԶԳՈՒՇԱՅԵՔ ԱՊՐԱՆՔԻ ՄՈՏԱԿԱՓՈԽՄ ԿՐԱԿԻ ԵՒ ԶԵՄՈՒԹՅԱՆ ԱՅՆ ՈՒՃԻՂ ԱՂԲՈՒՐՆԵՐԻ ԱԶԻԵՑՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱՄ՝ ՎՏԱՆԳԻՑ: ՄԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾԵՔ ԱՊՐԱՆՔԸ, ԵԹԵ ԴԻՄ ՄԱՍԵՐԻՑ ՄԵԿԸ ԿՈՏՐՎԱՄ ԵՒ ՎՆԱՍՎԱՄ ԵՒ ԿԱՄ ԲԱՅԱԿԱՅՈՒՄ ԵՒ: ՕԳՏԱԳՈՐԾԵՔ ՄԻԱՅՆ ԱՐՏԱԴՐՈՒԻ ԿՐԼՄԻՑ ՀԱՍՏԱՏՎԱՄ՝ ՊԱՀԵՏԱՄԱՍԵՐ: ՄԻ ԴԵՔ ԱՊՐԱՆՔԸ ՊԱՏՈՒՀԱՆԻ ՄՈՏ, ՔԱՆԻ ՈՐ ԵՐԵՏԽԱՆ ԿԱՐՈՂ ԵՒ ԲԱԶԻՐԱՆԱԿ ԴԻՄ ՎՐԱ ԵՒ ԸՆԿՆԵՆ ՊԱՏՈՒՀԱՆԻՑ: ՄԻ ԴԵՔ ԱՊՐԱՆՔԸ ՊԱՏՈՒՀԱՆԻ ՄՈՏ, ՈՐՏԵՂ ՎԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆԵՐԻ ԿԱՄ ՇԵՐՏԱՎԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆԻ ԹՈԿԵՐԸ ԿԱՐՈՂ ԵՆ ԽԵՂԻՆԵՐԵՆԻՆԵՐԻ: ԲՈՂՈՐ ՄԱՐԱՑՎՈՂ ՄԱՍԵՐԸ ՊԵՏՔ ԵՒ ՄԻՇՏ ԶՊՎԱՄ ԼԻՆԵՆ, ՊԱՐԲԵՐԱԲԱՐ ՍԱՏՈԳՎԵՆ ԵՒ ԱՆՂՐԱԿԵՇՏՈՒԹՅԱՆ ԴԵՐՊՈԽՄ ԼՈՒՐԻՑ ԱՄՐԱՑՎԵՆ: ՀԵՏԵԵՔ ԵՐԵՏԽԱՆԵՐԸ ԵՒ ԹՈՒՅՆ ՄԻ ՏՎԵՔ ՆՐԱՆՑ ԲԱԶԻՐԱՆԱԿ ԿԱՀՈՒԹՔԻ ՎՐԱ ԿԱՄ ԿԱՍՎԵՆ ԴԱՐԱԿՆԵՐԻՑ, ԴԻՆԵՐԻՑ ԵՒ ԳԶՐՈՑՆԵՐԻՑ: ԿԱՀՈՒԹՔԻ ԽՆԱՄՔԸ ՓԱՅՏԻ ԽՆԱՄՔԸ ՆԵՐՍՈՒՄ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄ ՓԱՅՏԱՆՑՈՒԹՅՈՒՆ ԱՅՆՊԻՄ ԴՅՈՒԹ ԵՒ, ՈՐԸ ԵՆԹԱԿԱ ԵՒ ՇԱՐՈՒՆԱԿԱԿԱՆ ՓՈԹՈՒՍԱՆ, ԴԻՄ ԿՈՒՅՐԸ, ՎԵՐԶԱՄՇԱԿՈՒՄԸ ԵՒ ՏԵՍՔԸ ԿԱՐՈՂ ԵՆ ՓՈԹՈՒՎԵՆ ՏԱՐԻՆԵՐԻ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ: ՊԱՇՏՊԱՆԵՔ ԿԱՀՈՒԹՔԸ ԱՐԵՒԻ ՈՒՎՈՂ ԶԱՌԱԳԱՅՐԵՐԻՑ ԵՒ ԶԵՐՄԱՍԻՃԱՆԻ ԵՒ ԽՈՐԱՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆԿԱՄՈՒԿԻ ՓՈԹՈՒՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ: ԱՄԵՆՈՐՑԱ ՄԱՔՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՕԳՏԱԳՈՐԾԵՔ ԽՈՐԱՎ ՇՈՐ ԵՒ ԱՄՈՒՋԱՊԵՏ ԶՈՐԱՅԵՐՔ ԶՈՐ ՇՈՐՈՎ:

KA მნიშვნელოვანი შენიშვნა: გთხოვთ.

წინამდებარე ინსტრუქციები შეინახოთ მომავალში მათი კონსულტირების მიზნით.

წაიკითხეთ ყურადღებით.

გაფრთხილება გათვალისწინეთ, რომ რისკის შემცველია ღია კოცონი ან მაღალი ტემპერატურის წარმომქმნელი სხვა წყაროები პროდუქტის სახელობის. არ გამოიყენოთ პროდუქტი, თუ მისი რომელიმე კომპონენტი გატეხილია, დაზიანებულია ან ნაკლებია. გამოიყენეთ მხოლოდ მწარმოებლის მიერ დამტკიცებული სათანადარიგო ნაწილები. ნუ მოათავსებთ პროდუქტს ფანჯარასთან, რადგან შეიძლება ბავშვმა ის გამოიყენოს როგორც საფეხური და ამან ბავშვის ფანჯრიდან გადავარდნა გამოიწვიოს. პროდუქტი არ მოათავსოთ ისეთ ფანჯარასთან ახლოს, რომლის ქსოლულების ან ფარდების თოკებმა შეიძლება ბავშვის დახრჩობა გამოიწვიოს. ყურადღება მიაქციეთ ბავშვებს და თავიდან აიცილოთ ავეჯზე ასვლა ან უჯრებზე, კარებსა და თაროებზე ჩამოკიდება. ყველა სამონტაჟო მოწყობილობა ყოველთვის უნდა იყოს გადაჭერილი პერიოდულად შემოწმდეს და საჭიროების შემთხვევაში ხელახლა დარეგულირდეს.

ავეჯის მოვლა
ხის ნაკეთობების მოვლა
შიდა გამოყენებისთვის
ხე არის მასალა, რომელიც მუდმივი ცვლილების პროცესშია; მისი ფერი, ზედაპირი და იერსაზე შეიძლება შეიცვალოს დროთა განმავლობაში. დაიცავით ავეჯი მზის პირდაპირი სხივებისგან და ტემპერატურისა და ტენიანობის უეცარი ცვლილებებისგან.

SQ E RËNDËSISHMË: JU LUTEMI TA MBANI PËR REFERENCE NË TË ARDHMEN. LEXOJENI ME KUJDES.

PARALAJMËRIM! KINI PARASYSH RREZIQET QË VIJNË NGA PRANIA E ZJARRIT OSE BURIMEVE TË TJERA TË NXEHTËSISË SË LARTË PRANË PRODUKTIT. MOS E PËRDORNI PRODUKTIN NËSE NDONJË NGA PJESËT PËRBËRËSE ËSHTË THYER, DËMTUAR OSE MUNGON. ËRDORNI VETËM PJESË KËMBIMI TË MIRATUARA NGA PRODHUESI. MOS E VENDOSNI PRODUKTIN PRANË DRITARES, PASI MUND TË SHËRBEJË SI SHKALLË QË FËMIJA TË NGJITET NË TË DHE TË RREZIKOJË RËNIEN. MOS E VENDOSNI PRODUKTIN PRANË DRITARES, SEPSE SPANGOT E PERDEVE OSE TË ROLETAVE MUND TË ÇOJNË NË MBYTJEN E FËMIJËS. TË GJITHA PAJISJET E MONTIMIT DUHET TË SHTRËNGOHEN GJITHMONË, TË KONTROLLOHEN PERIODIKISHT DHE TË RREGULLOHEN NËSE ËSHTË E NEVOJSHME. JINI TË KUJDESSHËM ME FËMIJËT DHE MOS LEJONI QË ATA TË NGJITEN MBI MOBILJE OSE TË VAREN TE SIRTARËT, DYERT DHE RAFTET. MIRËMBAJTJA E MOBILIEVE MIRËMBAJTJA E DRURIT AMBIENT I BRENDSHËM DRURI ËSHTË MATERIAL NË NJË PROCES TË VAZHDUESHËM NDRYSHIMI DHE NGJYRA, LUSTRA DHE PAMJA E TIJ MUND TË NDRYSHOJNË ME KALIMIN E VITEVE. MBRONI MOBILIET NGA EKSPOZIMI I DREJT PËRDREJTË NË DIELL, NDRYSHIMET E TEMPERATURËS DHE LAGËSHTIA. PËR PASTRIMIN E PËRDITSHËM PËRDORNI NJË LECKË TË LAGUR DHE MANDEJ THAJENI MENJËHERË ME NJË LECKË TË THATË.

GL IMPORTANTE LE AS INSTRUÇÕES ATENTAMENTE ANTES DE USAR E CONSERVAAS PARA FUTURAS CONSULTAS

ADVERTENCIA. TEÑA EN CONTA OS RISCOS DERIVADOS DA PRESENZA DE LUME OU OUTRAS FONTES DE CALOR INTENSA NAS PROXIMIDADES DO PRODUTO. NON UTILICE O PRODUTO SE CALQUERA DOS SEUS COMPOÑENTES ESTÁ ROTO, DETERIORADO OU FALTA. UTILIZAR SÓ PEZAS DE REPOSTO APROBADAS POLO FABRICANTE. NON SÍTUE O PRODUTO PRETO DUNHA VENTÁ, XA QUE PODE SERVIR COMO CHANZO AO NENO E CAUSAR A SÚA CAÍDA POLA VENTÁ. NON SÍTUE O PRODUTO PRETO DUNHA VENTÁ, ONDE OS CORDÓNS DAS CORTINAS OU PERSIANAS POIDAN ESTRANGULAR O NENO. TODOS OS DISPOSITIVOS DE MONTAXE DEBEN ESTAR SEMPRE AXUSTADOS, DEBERÁN REVISARSE PERIODICAMENTE E READAPTARSE SE FOR NECESARIO. VIXÍE OS NENOS E EVITE QUE POIDAN SUBIR AO MOBLE OU SE COLGUEN DE CAIXÓNS, PORTAS E ESTANTES. COIDADOS MOBILIARIO COIDADOS MADEIRA INTERIOR A MADEIRA É UN MATERIAL QUE NON DEIXA DE CAMBIAR; A SÚA COR, O SEU ACABADO E O SEU ASPECTO PODEN VARIAR CO PASO DOS ANOS. PROTEXA O MOBLE DA EXPOSICIÓN DIRECTA AO SOL E DOS CAMBIOS BRUSCOS DE TEMPERATURA E HUMIDADE. PARA A LIMPEZA DIARIA, USE UN PANO HÚMIDO E SEQUE INMEDIATAMENTE CUN PANO SECO.

EU GARRANTZITSUA

IRAKURRI ARRETAZ ARGIBIDEAK ERABILI BAINO LEHEN ETA GORDE ETORKIZUNEAN

OHARRA.KONTUAN IZAN ZER ARRISKU DAUDEN PRODUKTUAREN INGURUAN SUA EDO BERO BIZIA IGORTZEN DUTEN ITURRIAK IZATERAKOAN. EZ ERABILI PRODUKTUA HAREN OSAGIAETAKO EDOZEIN APURTUTA, HONDATUTA EDO FALTAN BADAGO. ERABILI FABRIKATZAILEAK ONETSI DITUEN ORDEZKO PIEZAK SOILIK. EZ JARRI PRODUKTUA LEIHO BATEN ONDOAN, HAURRAK MAILA GISA ERABIL DEZAKEELAKO ETA LEIHOTIK ERORTZEA ERAGIN. EZ JARRI PRODUKTU HAU LEIHO BATEN ONDOAN, PERTSIANEN EDO GORTINEN SOKEK HAURRA ITO BAITEZAKETE. MUNTAKETA-GAILU GUZTIAK DOITUTA EGON BEHAR DIRA BETI, ALDIZKA BERRIKUSI EGIN BEHAR DIRA ETA BERRIRO DOITU, HALA BEHAR IZANEZ GERO. ZAINDU HAURRAK ETA EZ UTZI ALTZARIRA IGOTZEN, EZTA TIRADERA, ATE ETA APALETATIK ZINTZILIKATZEN.

ALTZARIEN ZAINTZA

ZURAREN ZAINTZA

BARRUKOA

ZURA ETENGABE ALDATZEN DEN MATERIALA DA; KOLOREA, AKABERA ETA ITXURA ALDATU EGIN DAITEZKE URTEEN PODERIOZ. BABESTU ALTZARIA, EZ JARRI EGUZKATAN ZUZENEAN, ETA SAIHESTU TENPERATURA- ETA HEZETASUN-ALDAKETA BORTITZAK. EGUNEROKO GARBIKETARAKO, ERABILI ZAPI HEZE BAT ETA LEHORTU BEREHALA ZAPI LEHOR BATEKIN.

CA IMPORTANT LLEGIU LES INSTRUCCIONS ATENTAMENT ABANS DEL SEU ÚS I CONSERVEU-LES PER CONSULTAR-LES EN UN FUTUR ADVERTIMENT.

ADVERTIMENT.TENIU EN COMPTE ELS RISCOS DERIVATS DE LA PRESENCIA DE FOC O ALTRES FONTS DE CALOR INTENSA EN LES PROXIMITATS DEL PRODUCTE. NO UTILITZEU EL PRODUCTE SI QUALSEVOL DELS SEUS COMPONENTS ESTÀ TRENCAT, DETERIORAT O FALTA. FEU SERVIR NOMÉS PECES DE RECANVI APROVADES PEL FABRICANT. NO SITUEU EL PRODUCTE PROP D'UNA FINESTRA, JA QUE POT SERVIR COM A ESGLAÓ AL NEN I CAUSAR LA SEVA CAIGUDA PER LA FINESTRA. NO SITUEU EL PRODUCTE PROP D'UNA FINESTRA, ON ELS CORDONS DE LES CORTINES O LES PERSIANES PUGUIN ESTRANGULAR UN NEN. TOTS ELS DISPOSITIUS DE MUNTATGE HAN D'ESTAR SEMPRE AJUSTATS, S'HAURAN DE REVISAR PERIÒDICAMENT I REAJUSTAR-SE SI FOS NECESSARI. VIGILEU ELS NENS I EVITEU QUE PUGUIN PUJAR AL MOBLE O ES PENGIN DE CALAIXOS, PORTES I LLEIXES.

CURES MOBILIARI

CURES FUSTA

INTERIOR

LA FUSTA ÉS UN MATERIAL QUE ESTÀ EN UN PROCÉS DE CANVI CONSTANT, PER TANT, EL COLOR, L'ACABAT I L'APARENÇA PODEN VARIAR AMB EL PAS DELS ANYS. PROTEGIU EL MOBLE DE L'EXPOSICIÓ DIRECTA AL SOL I ELS CANVIS BRUSCOS DE TEMPERATURA I HUMITAT. PER A LA NETEJA DIÀRIA UTILITZEU UN DRAP HUMIT I EIXUGUEU IMMEDIATAMENT AMB UN DRAP SEC.

МК ВАЖНО-ДА СЕ ЧУВА ЗА ПОНАТАМОШНА УПОТРЕБА. ПРОЧИТАЈТЕ ВНИ МАТЕЛНО.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ. БИДЕТЕ СВЕСНИ ЗА РИЗИЦИТЕ КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ ПРИ ПРИСУСТВО НА ОГАН ИЛИ ДРУГИ ИЗВОРИ НА ИНТЕНЗИВНА ТОПЛИНА ВО БЛИЗИНА НА ПРОИЗВОДОТ. НЕ КОРИСТЕТЕ ГО ПРОИЗВОДОТ АКО НЕКОЈА ОД НЕГОВИТЕ КОМПОНЕНТИ Е СКРШЕНА, ОШТЕТЕНА ИЛИ НЕДОСТАСУВА. КОРИСТЕТЕ САМО РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ОДОБРЕНИ ОД ПРОИЗВОДИТЕЛОТ. НЕ СТАВАЈТЕ ГО ПРОИЗВОДОТ ВО БЛИЗИНА НА ПРОЗОРЕЦ, БИДЕЈКИ МОЖЕ ДА ПОСЛУЖИ КАКО СКАЛИЛО ЗА ДЕТЕ И ДА ПРЕДИЗВИКА ПАГАЊЕ ОД ПРОЗОРЕЦ ОТ. НЕ СТАВАЈТЕ ГО ПРОИЗВОДОТ ВО БЛИЗИНА НА ПРОЗОРЕЦ, КАДЕ ШТО ВРВКИТЕ НА ЗАВЕСИТЕ ИЛИ РОЛИЕТНИТЕ МОЖЕ ДА ГО ЗАД

АВАТ ДЕТЕТО. СИТЕ УРЕДИ ЗА МОНТИРАЊЕ МОРА СЕКОГАШ ДА СЕ ЗАТЕГНАТ, ПЕРИОДИЧНО ДА СЕ ПРОВЕРУВААТ И ПОВТОРНО ДА СЕ ПРИЛАГОДАТ ДОКОЛКУ Е ПОТРЕБНО. ВНИМАВАЈТЕ НА ДЕЦА И СПРЕЧЕТЕ ГИ ДА СЕ КАЧУВААТ НА МЕБЕЛ ИЛИ ДА ВИСАТ НА ФИОКИ, ВРАТИ И ПОЛИЦИ

НЕГА ЗА МЕБЕЛ

НЕГА ЗА ДРВО

ВНАТРЕ

ДРВОТО Е МАТЕРИЈАЛ ШТО Е ВО ПОСТОЈАН ПРОЦЕС НА ПРОМЕНА; НЕГОВАТА БОЈА, ЗАВРШНИЦА И ИЗГЛЕД МОЖЕ ДА ВАРИРААТ СО ТЕКОТО НА ГОДИНИТЕ. ЗАШТИТЕТЕ ГО МЕБЕЛОТ ОД ДИРЕКТНА СОЛЧЕВА СВЕТЛИНА И НЕНАДЕЈНИ ПРОМЕНИ ВО ТЕМПЕРАТУРАТА И ВЛАЖНОСТА. ЗА СЕКОЈДНЕВНО ЧИСТЕЊЕ КОРИСТЕТЕ ВЛАЖНА КРПА И ВЕДНАШ ИСУШЕТЕ СО СУВА КРПА.

UZ BU MUHIM! DIQQAT BILAN O'QING VA KELGUSIDA MA'LUMOT OLIH UCHUN SAQLANG. OGOHLANTIRISH!

OGOHLANTIRISH. MAHSULOT YAQINIDA OCHIQ ALANGA VA BOSHQA KUCHLI ISSIQLIK MANBALARIDAN KELIB CHIQADIGAN XAVFLARDAN OGOH BO'LING. MAHSULOT QISMLARI SINGAN, SHIKASTLANGAN YOKI YETISHMAYOTGAN BO'LSA, UNDA FOYDALANMANG. FAQAT ISHLAB CHIQARUVCHI TASDIQLAGAN EHTIYOT QISMLARIDAN FOYDALANING. MAHSULOTNI OYNA YAQINIGA QO'YMANG, CHUNKI BU BOLALAR UCHUN ZINA VAZIFASINI O'TASHI VA ULAR OYNADAN YIQILISHIGA SABAB BO'LISHI MUMKIN. BU MAHSULOTNI JALYUZI YOKI PARDALAR CHILVIRLARI BOLANI BO'G'IB QO'YISHI MUMKIN BO'LGAN DERAZA YAQINIGA QO'YMANG. BARCHA O'RNATISH QURILMALARI DOIM MAHKAMLANISHI, MUNTAZAM TEKSHIRILISHI VA KERAK BO'LSA, QAYTA ROSTLANISHI KERAK. BOLALARGA E'TIBORLI BO'LING VA ULARNING JIHOZGA TIRMASHISHI YOKI TORTMALAR, ESHIKLAR VA TOKCHALARGA CHIQISHINING OLDINI OLING.

MEBELNI PARVARISHLASH

YOG'UCH PARVARISHI

ICHKI

YOG'UCH O'ZGARUVCHAN ASL MATERIAL; UNING RANGI, QOPLAMASI VA TASHQI KO'RINISHI YILLAR DAVOMIDA FARQ QILISHI MUMKIN. MEBELNI BEVOSITA QUYOSH NURI HAMDA HARORAT VA NAMLIK KESKIN O'ZGARADIGAN HOLATLARDAN HIMOYALANG. KUNDALIK TOZALASHDA NAM MATODAN FOYDALANING VA QURUQ MATO BILAN DARHOL QURITING.

AZ VACIB! DIQQƏTLƏ OXUYUN VƏ GƏLƏCƏKDƏ İSTİNAD ETMƏK ÜÇÜN SAXLAYIN!

XƏBƏRDARLIQ. MƏHSULUN YAXINLIĞINDA YANGIN VƏ YA DİGƏR GÜCLÜ İSTILIK MƏNBƏLƏRİNİN OLMASI NƏTİCƏSİNDƏ YARANAN RİSKLƏRDƏN XƏBƏRDAR OLUN. HİSSƏLƏRİNDƏN HƏR HANSI BİRİ SINIQ, ZƏDƏLƏNMİŞ VƏ YA ƏSKİK OLARSA, MƏHSULDAN İSTİFADƏ ETMƏYİN. YALNIZ İSTEHSALÇI TƏRƏFİNDƏN TƏSDİQLƏNMİŞ EHTİYAT HİSSƏLƏRİNİ İSTİFADƏ EDİN. MƏHSULU PƏNCƏRƏNİN YAXINLIĞINDA YERLƏŞDİRMƏYİN, ÇÜNKİ BU, UŞAQ ÜÇÜN BİR PİLLƏ ROLUNU OYNAYA VƏ PƏNCƏRƏDƏN YIXILMASINA SƏBƏB OLA BİLƏR. MƏHSULU PƏNCƏRƏNİN YAXINLIĞINDA YERLƏŞDİRMƏYİN, PƏRDƏLƏRİN VƏ YA JALÜZLƏRİN İPLƏRİ UŞAĞIN BOĞULMASINA SƏBƏB OLA BİLƏR. BÜTÜN MONTAJ AVADANLIQLARI HƏR ZAMAN BƏRKİDİLMƏLİ, VAXTAŞIRI YOXLANILMALI VƏ LAZIM OLDUQDA YENİDƏN TƏNZİMLƏNMƏLİDİR. UŞAQLARA NƏZARƏT EDİN VƏ ONLARIN MEBELİN ÜSTÜNƏ ÇIXMASININ VƏ YA ÇEKMECƏLƏRDƏN, QAPILARDAN VƏ RƏFLƏRDƏN ASILMASININ QARŞISINI ALIN.

MEBELƏ QULLUQ

TAXTAYA QULLUQ

MƏKANDAXİLİ

TAXTA DAVAMLİ DƏYİŞMƏ PROSESİNDƏ OLAN BİR MATERIALDIR; RƏNGİ, CILASI VƏ GÖRÜNÜŞÜ İLLƏR KEÇDİKCƏ DƏYİŞƏ BİLƏR. MEBELİ BİRBAŞA GÜNƏŞ İŞİĞİNDAN VƏ TEMPERATURUN VƏ RÜTUBƏTİN KƏSKİN DƏYİŞMƏSİNDƏN QORUYUN. GÜNDƏLİK TƏMİZLƏMƏ ÜÇÜN NƏM PARÇADAN İSTİFADƏ EDİN VƏ DƏRHAL QURU PARÇA İLƏ QURULAYIN.